

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/enzim-silnie-skoncentrowany-preparat-do-usuwania-powlok-polimerowych-force-stripper-hd-1l-e341-p-427.html>



Enzim Silnie skoncentrowany preparat do usuwania powłok polimerowych FORCE STRIPPER HD 1L E341

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Dostępność	Towar dostępny w małej ilości
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E341
Kod producenta	E341
Kod EAN	5902973750195
Producent	ENZIM

Opis produktu

Enzim Silnie skoncentrowany preparat do usuwania powłok polimerowych FORCE STRIPPER HD 1L E341

Niskopieniący koncentrat Enzim E 341 Force Stripper HD przeznaczony jest do gruntownego czyszczenia i usuwania starych i zniszczonych powłok woskowych, emulsyjnych i polimerowych z podłóg różnego typu takich jak: PCV, malowane, lakierowane, drewniane, posadzki z lastrico, marmuru, kamienia, gresu.

Nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego maszyną szorującą. Dzięki niższej wartości pH doskonale nadaje się do podłóg wrażliwych na środki zasadowe. Wypróbuj również inne produkty do zabezpieczania i mycia podłóg: długotrwałą i wysoko połyskową powłokę polimerową Enzim E335 Poly HD oraz preparatu do codziennego mycia podłogi zabezpieczonej polimerem Poly HD – Koncentrat do codziennego mycia powierzchni zmywalnych Surface Cleaning System HD Enzim E 511



Sposób użycie płynu ENIZM E341

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 500 ml do 1000 ml preparatu na 10 litrów wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić na około 10-15 minut. Następnie szorować i zebrać brud oraz rozpuszczony polimer. Należy uważać, aby nie dopuścić do zaschnięcia już rozpuszczonego wcześniej polimeru, zbierając rozpuszczony polimer na bieżąco. Przy podłogach bardzo chłonnych należy odczekać około dwie godziny przed nałożeniem pierwszej warstwy polimeru, tak aby podłoga dokładnie odparowała. Przy myciu codziennym maszyną szorującą stosować rozcieńczenie 100 ml na 10 litrów wody.

Automatyczna miarka dozująca wbudowana jest w opakowanie 1 l z podziałką 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml i 50 ml

Skład koncentratu ENIZM E341

Kwas fosforowy 5 – 10%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne pH 12