

Link do produktu: <https://higienapartner.pl/kiehl-diwa-evo-plyn-do-mycia-naczyn-zwyklych-i-szklanych-10l-p-732.html>



KIEHL DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych 10L

Cena brutto	305,00 zł
Cena netto	247,97 zł
Dostępność	Towar niedostępny. Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	567210
Producent	Kiehl

Opis produktu

Kiehl DIWA-Evo Płyn do mycia naczyń zwykłych i szklanych Pojemność 10 litrów

- Płyn do mycia naczyń do przemysłowych jedno- i wielokomorowych zmywarek do naczyń
- Szybkie i dokładne usuwanie resztek potraw oraz pozostałości herbaty i kawy
- Ograniczenie powstawania skrobi na mytych przedmiotach
- Wysoka skuteczność przy wszystkich twardościach wody
- Zapobiega powstawaniu osadów wapnia
- Nie zawiera NTA, chloru ani fosforanu
- Produkt przyjazny dla materiału

Obszar zastosowania

Do wszystkich zasadoodpornych rodzajów naczyń z porcelany, szkła, stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Nie stosować do mycia aluminium, gumy i naczyń z delikatnymi dekoracjami.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu. Przestrzegać instrukcji obsługi producenta urządzenia.

Maszynowe mycie naczyń:

Wartości dozowania mieszczą się w zakresie 1,5–5 g/L wody. Dozowanie odbywa się za pomocą wbudowanego w zmywarce urządzenia dozującego lub programowalnych urządzeń dozujących KIEHL. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt mycia, dozowanie ustawiane jest odpowiednio do lokalnych warunków (twardość wody, stopień zanieczyszczenia, typ urządzenia). Zużycie zależy od warunków specyficznych dla obiektu i wymagań. Optymalny efekt mycia zapewnia połączenie z płynem do płukania DIWA-Pronto. W przypadku zmiany produktu należy dokładnie wypłukać wodą urządzenie dozujące i odpowiednie węże.

Wskazówki

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)

Środek amfoteryczny powierzchniowo czynny

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracji): GHS05, Niebezpieczeństwo. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera: Sodium Hydroxide (INCI)

